

## Ulkebøl-hallens scoreboard til håndbold



1. Ved opstart tryk på on/start
  2. Vælg håndbold med piletasterne
  3. Tryk OK
  4. Vælg kamptids længde med piletasterne
  5. Tryk ok
  6. Start af kampen tryk "Start" og hvis dommeren stopper tiden tryk på "Stop"
  7. Ved mål tryk på "score" enten for hjemmehold eller udehold
  8. Ved 2 min. udvisning tryk på "fouls" og der kan max være 3X2min. Til et hold ad gangen og der vises kun 1 af gangen
  9. Ved halvleg tryk på "next period"
  10. Samme fremgangsmåde som 1. halvleg.
- Næste kamp
1. Ny kamp tryk "new match"
  2. Hvis kamptids længden ikke er korrekt tryk da på "new match" i 6 sek. Og vælg derefter kamptids længde med piletasterne
  3. Tryk OK

Udarebejdet af: Ernst Høhrmann